




Smart WiFi Dash Camera P1 Duo



USER MANUAL

Please carefully read the user manual before using and keep it well for future reference.

ENGLISH **01-18**

FRANÇAIS **19-35**

ESPAÑOL **36-52**

DEUTSCH **53-70**



Youtube:
@Pelsee_official



www.pelsee.com



Facebook:
@pelsee

We'll regularly update the user manual as we continuously improve our product based on user feedback.
Access the latest manual at www.pelsee.com when it's available

Dear Customer,

Thank you for selecting **Pelsee** as your preferred brand!

We sincerely hope that you will enjoy using our product as much as we do.

If you happen to encounter any issues while using the product, or if you have any ideas on how we can enhance it, please don't hesitate to get in touch with us. You can contact us through our official website at **www.pelsee.com** or by emailing us at **support@pelsee.com**.

Our dedicated support team will be delighted to help you find a solution that meets your satisfaction as quickly as possible.

Yours Sincerely,
Pelsee Team


ENGLISH

SAFETY PRECAUTIONS


To prevent injury or damage, please read and follow these safety precautions:

1. Read and understand the user manual before using the product and keep it safe for future reference.
2. Only use the original accessories provided by the manufacturer.
3. Remove the protection film on the LCD display and lenses before using the product.
4. DO NOT try to disassemble, alter or repair the product yourself. Please ask for the help from the manufacturer or similarly qualified person in order to avoid a hazard. After repairing, please do a safety check to ensure that the product is working properly.
5. This product must not be placed in a location that may affect the deployment of air bags, and must not obstruct the driver's view.
6. If there is a malfunction or abnormality, such as smoke or strange odor, please stop using the product immediately, then cut off the power supply and contact us.
7. NEVER install the unit in the place where is exposed to the direct sunlight or extremely high temperature. The operating temperature of this product ranges from -10°C (14°F) to 60°C (140°F).
8. Drive safe! NEVER operate the App and the product when you are driving to avoid a traffic accident caused by distraction. Be sure to park the car in a safe place before operating.
9. This product must be securely mounted before driving.


WHAT'S INCLUDED



Mini WiFi Dash Camera




Rear Camera
(19.7ft/6m)



Car Charger
(11.5ft/3.5m)




Adhesive Cable Clip x4



Screw Driver x1




Easy Pry Tool



Adhesive Pads
(2 on Cameras)



Cleaning Cloth







Static Sticker x4



User Manual

KNOW YOUR DASH CAM


Dash Cam



Function of the Power Button

- ① Press this button once to check the live view from the rear camera if you have installed it.
- ② Press this button twice to see the date and time.
- ③ Press this button three times to check the WiFi information of the camera.
- ④ Press this button the fourth time to go back to the recording interface.
- ⑤ Press and hold this button for 3 seconds until you hear the first beep to manually power off/on the camera.
- ⑥ Press and hold this button for 8 seconds until you hear the second beep to restore the camera to factory settings.
- ⑦ After you install a memory card into the dash camera, press this button once to format the card.

LCD Display




- ① Recording Status:**
Flash Red: Recording Standard Videos
Flash Yellow: Lock the Current Video
- ② Memory Card Status**
- ③ Microphone On/Off**
- ④ WiFi Connection Status:**
WiFi Not Connected: Gray
WiFi Connected: Green

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1:

To start, insert a memory card into the dash cam. This dash cam can take a card with a capacity of up to 256GB.



Tips:


1. Turn on the camera, then press the power button once to format the memory card, or use two other options for formatting.
Option 1: Install the memory card into a card reader, then connect it to the computer to format it to FAT32.
Option 2: After connecting the camera to the **Pelsee Cam App**, install the memory card into the dash cam and go to the **Pelsee Cam App > Camera Settings > Format SD Card** to format the card.
2. To ensure smooth video recording, use a reputable Class 10 or higher speed memory card.
3. To avoid damaging the card, please do not remove or install the card while the camera is powered on.
4. Memory cards have a limited lifespan. After numerous data overwrites, they may become inoperable. When this occurs, kindly replace your memory card.
5. For consistent performance, it's advisable to regularly format the memory card. We suggest doing this once a month.

Step 2:

Turn off your vehicle's engine, and find a suitable location on the front windshield to attach the dash cam. Use the cleaning cloth provided to clean the spot and affix the larger static sticker on it.


Step 3:

Peel off one side of the **3M Adhesive Pad** on the base of the camera and affix the base to the static sticker. When mounting the camera on the static sticker, ensure that the lens is positioned outside the area covered by the sticker to get a clear view.




Step 4:

Connect the Type-C connector of the **Car Charger** to the **Type-C Port** on the camera, and plug the other end into the **Cigarette Lighter Receptacle** in your vehicle.




💡 Tips:

1. After installation, start your vehicle's engine to ensure the dash cam powers on and records automatically. If it does, stop the engine and proceed to install the rear camera.
2. You can adjust the angle of the base to adjust the lens view.




3. To prevent your dash cam from being stolen while parked, you can easily remove it from the base. To remove it from the base, first disconnect the Type-C cable, then firmly press and hold the base while slowly sliding the dash cam leftward with force.




Step 5:

Connect the 4-pin male connector of the rear camera to the 4-pin female connector of the car charger cable. Snake the cable of the rear camera through the vehicle to the rear part.




Tip:

To keep your vehicle tidy, we recommend using the **Adhesive Cable Clips** provided to fix the cables of the car charger or rear camera over the edge of your vehicle.



Step 6:

Select an appropriate location on the upper part of your vehicle's rear windshield, clean it thoroughly, and affix the smaller static sticker onto it. Next, peel off one side of the **3M Adhesive Pad** on the rear camera and securely attach the camera to the static sticker. The camera lens can be adjusted by rotating it to alter the viewing angle.



Attach the rear camera inside the back windshield as shown to avoid upside down view.

The selected spot should avoid the shadows from the car's spoiler, so the camera can capture natural lighting and display a more genuine image.

Step 7:

Start your vehicle's engine to verify that the rear camera is installed correctly and working well.

Step 8:

Clean front/rear windshields and remove protective materials from LCD, cameras lenses for clear view.

OPERATION GUIDE OF USING THE APP

1. Connect the Dash Cam with the App

Step 1:

Download and install the **Pelsee Cam** App on your mobile device by scanning the QR code below or searching for it on Google Play™/App Store™.




Step 2:

Ensure that the dash camera is turned on and mobile device is within 5 meters of the camera.



Step 3:

Press the power button three times to activate the WiFi of the dash cam.





Step 4:

Open the **Pelsee Cam App** and grant the necessary permissions. Tap on **Add Camera** to check the wizard and start connecting.



Step 5:

Tap on **Connect WiFi** and go to the **Settings > WLAN** of your mobile device to search for the **P1_Duo_******* WiFi. Enter the password **12345678** to complete the connection process.



Step 6:

Return to the App and wait for the connection. Tap on **Access Camera** to enter the homepage.




Tips:

- ① If a window pops up on your mobile device asking if you want to continue connecting to the camera's WiFi even though it can't access the Internet, select **Yes**. Selecting **No** will disconnect the camera's WiFi.
- ② Only one mobile device can connect to one camera at a time.
- ③ Any videos or photos downloaded from the App will also be saved in the **Album** on the main page. Tap on **More** to access options such as **App Settings**, **Get Support**, **Help**, and **About**. In **App Settings**, you can change the language of the App and the date format of the camera; **Get Support** allows you to directly send an email to us about any detailed issues; **Help** provides access to frequently asked questions on our website; **About** lets you check and update the App version, and view the official website and email address.

2. Overview of the App



Homepage



- 1 Recording Status
- 2 Live View
- 3 Date and Time
- 4 Orientation
(Portrait or Landscape)
- 5 Switch Front and Rear Cameras' Views
- 6 Audio On/Off
- 7 Start/Stop Recording
- 8 Take Photo
- 9 Recorded Videos and Captured Images
- 10 Camera's Detailed Settings

Camera File



To view and manage your camera files, tap on **Camera File** on the homepage. From here, you can see all your videos and photos, and select a file to delete or download.



- ① **Loop:** Standard Videos from the front and rear cameras
Snapshot: Captured Photos from the front and rear cameras
Locked: Locked Videos from the front and rear cameras
F: Videos or Photos from the front camera
R: Videos or Photos from the rear camera
- ② Tap **Select** on the upper right corner to select the file(s) to download it/them into your mobile device or delete the file(s).
After downloading the file(s), you can edit or directly share it(them) to social media.

Settings

Tap **Camera Settings** on the homepage to check and change the settings of your dash cam.



① Sound Recording

Turn on or turn off the audio when recording videos.

② Speaker Volume

Set the volume of the speaker for the camera.

③ Video Resolution

Adjust the resolution of the front camera from three different options.

④ Loop Record Options

Change the recording time of each video. The recording time is set to be 1 minute by default. You can choose from **1 Minute(s)**, **2 Minute(s)** and **3 Minute(s)**

⑤ Anti Flicker

Change the light source frequency between 50Hz and 60Hz.

⑥ Time Stamp

Show or hide the date and time watermark on the recorded videos and captured photos.

⑦ Image Flip

Flip the rear camera view horizontally to change the orientation between leftward and rightward.

⑧ Collision Sensing

Set the G-sensor sensitivity for collision detection while driving. You can select from **Low**, **Medium**, **High**, and **Off** as needed. If you select High (low), the camera would automatically lock the current video when your car encounters a minor(severe) collision. A flashing yellow dot on the upper left corner of the LCD display will be displayed, indicating the camera is locking the current video.

⑨ Automatic Screen off Time

Set a designated time for the screen to turn off automatically.

⑩ Date Format

Set the date format for the dash camera.

⑪ 24-Hour Time

Set the time format for the dash camera.

⑫ Voice Control

Turn on or turn off the voice control function. This camera can be controlled via four voice commands, including **Turn on Audio**, **Turn off Audio**, **Lock the Video** and **Take Photo**.

NOTE:

If you installed a hardwire kit (sold separately) for the dash cam, the **Parking Mode** option will be available for you to use. This mode can be turned on when your vehicle is parked, and you can adjust the sensitivity level for collision detection. Additionally, time-lapse video may also be available. Please contact Pelsee customer service team for more information.

⑬ Wi-Fi Name

Check and change the camera's WiFi name.

⑭ Wi-Fi Password

Check and change the camera's WiFi password.

⑮ Firmware Version

Check the firmware version of the dash camera.

⑯ Format SD Card

Format the memory card.

⑰ Reset

Restore the dash camera to the factory settings.

SPECIFICATIONS

Memory Card	Support up to 256GB
Resolution(Front Camera)	4K
Resolution(Rear Camera)	1080P
Video Format	TS
Photo Format	JPG
Storage Temperature	-22°F(30°C)~ +185°F(85°C)
Working Temperature	-14°F(10°C)~ +140°F(60°C)

FCC CAUTION

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that

interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED Warning

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device is compliance with RF exposure guidelines, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance. The minimum distance from body to use the device is 20cm.

L'appareil est conforme aux directives d'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité. La distance minimale du corps pour utiliser l'appareil est de 20 cm.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.

DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

 The symbol indicates DC voltage



RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

This product can be used across EU member states.

EU Compliance Statement: Shenzhen Vycol-Glint Innovations Technology co., ltd hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.

EC	REP
----	-----

GLOBAL ONE SOLUTION LTD
Address: 6 rue d'Armaillé 75017 Paris
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com

UK	REP
----	-----

GLOBAL STAR UK SOLUTION LTD
Address: 7 COPPERFIELD ROAD COVENTRY, WEST
MIDLANDS, ENGLAND UNITED KINGDOM CV2 4AQ
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi **Pelsee** comme votre marque préférée ! Nous espérons sincèrement que vous apprécierez l'utilisation de notre produit autant que nous. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, ou si vous avez des idées sur la façon dont nous pouvons l'améliorer, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous joindre via notre site officiel à **www.pelsee.com** ou en nous envoyant un email à **support@pelsee.com**. Notre équipe de support dévouée sera ravie de vous aider à trouver une solution qui répond à votre satisfaction le plus rapidement possible.

**Cordialement,
L'équipe Pelsee**


FRANÇAIS

MESURES DE SÉCURITÉ

Afin de prévenir les blessures ou les dommages, veuillez lire et suivre ces mesures de sécurité :

1. Lisez et comprenez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le en lieu sûr pour référence ultérieure.
2. Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis par le fabricant.
3. Retirez le film de protection de l'écran LCD et des lentilles avant d'utiliser le produit.
4. NE tentez PAS de démonter, de modifier ou de réparer le produit vous-même. Demandez l'aide du fabricant ou d'une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Après réparation, effectuez une vérification de sécurité pour vous assurer que le produit fonctionne correctement.
5. Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit qui pourrait affecter le déploiement des airbags et ne doit pas obstruer la vue du conducteur.
6. En cas de dysfonctionnement ou d'anomalie, tels que de la fumée ou une odeur étrange, cessez immédiatement d'utiliser le produit, puis coupez l'alimentation et contactez-nous.
7. N'installez JAMAIS l'unité à un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à une température extrêmement élevée. La température de fonctionnement de ce produit est comprise entre -10°C (14°F) et 60°C (140°F).
8. Conduire en toute sécurité ! N'utilisez JAMAIS l'application et le produit lorsque vous conduisez pour éviter un accident de la circulation causé par la distraction. Assurez-vous de garer la voiture dans un endroit sûr avant de les utiliser.
9. Ce produit doit être solidement fixé avant de conduire.


INCLUS DANS LE PACK



Mini WiFi caméra de
tableau de bord




Caméra arrière
(19,7 pieds / 6 mètres)



Chargeur de voiture
(11,5 pieds / 3,5 mètres)



Clip adhésif pour câble
x4



Tournevis x1




Outil de démontage
facile



Pad adhésif 3M
(2 sur les caméras)



Chiffon de nettoyage




Autocollant statique
x4



Manuel d'utilisation

CONNAÎTRE VOTRE CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD

Caméra de tableau de bord




Fonction du bouton d'alimentation

- ① Appuyez une fois sur ce bouton pour vérifier la vue en direct de la caméra arrière si vous l'avez installée.
- ② Appuyez deux fois sur ce bouton pour afficher la date et l'heure.
- ③ Appuyez trois fois sur ce bouton pour activer le WiFi de la caméra.
- ④ Appuyez une quatrième fois sur ce bouton pour revenir à l'interface d'enregistrement.
- ⑤ Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre/allumer manuellement la caméra.
- ⑥ Maintenez ce bouton enfoncé pendant 8 secondes pour restaurer les paramètres d'usine de la caméra.

- ⑦ Después de instalar una tarjeta de memoria en la cámara para el tablero, presiona este botón una vez para formatear la tarjeta.

Écran LCD




- ① État d'enregistrement :
- Clignotement rouge : Enregistrement de vidéos standard
 - Clignotement jaune : Verrouillage de la vidéo actuelle
- ② État de la carte mémoire
- ③ Activation/Désactivation du microphone
- ④ État de connexion WiFi :
- WiFi non connecté : Gris
 - WiFi connecté : Vert

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Étape 1 :

Pour commencer, insérez une carte mémoire dans la caméra embarquée. Cette caméra embarquée peut prendre une carte d'une capacité allant jusqu'à 256 Go.



Conseils :

1. Allumez la caméra, appuyez une fois pour formater la carte mémoire, ou choisissez deux autres options de formatage.
Option 1 : Insérez la carte mémoire dans un lecteur de cartes, puis connectez-le à l'ordinateur pour la formater en FAT32.
Option 2 : Après la connexion de la caméra à l'appli **Pelsee Cam**, insérez la carte mémoire dans la caméra de tableau de bord. Dans l'appli **Pelsee Cam**, accédez à **Paramètres de la caméra > Formater la carte SD** pour formater la carte.
2. Pour garantir un enregistrement vidéo fluide, utilisez une carte mémoire de classe 10 ou d'une vitesse supérieure réputée.
3. Évitez de manipuler la carte pendant que l'appareil photo est allumé.
4. Les cartes mémoire ont une durée de vie limitée et peuvent devenir inutilisables après de nombreuses réécritures. Remplacez-la si nécessaire.
5. Pour des performances constantes, formatez régulièrement la carte, idéalement une fois par mois.

Étape 2 :

Éteignez le moteur de votre véhicule et trouvez un emplacement approprié sur le pare-brise avant pour fixer la caméra de tableau de bord. Utilisez le chiffon de nettoyage fourni pour nettoyer l'endroit et collez-y l'autocollant statique plus grand.


Étape 3 :

Décolliez un côté du **Pad adhésif 3M** à la base de la caméra et fixez la base à l'autocollant statique. Lors du montage de la caméra sur le support statique, assurez-vous que la lentille est positionnée à l'extérieur de la zone couverte par l'autocollant pour obtenir une vue claire.




Étape 4 :

Connectez le **port Type-C** du **chargeur de voiture** au **port Type-C** de la caméra, puis branchez l'autre extrémité dans la **prise allume-cigare** de votre véhicule.




Conseils :

1. Après l'installation, démarrez le moteur de votre véhicule pour vous assurer que la caméra de tableau de bord s'allume et enregistre automatiquement. Si c'est le cas, arrêtez le moteur et procédez à l'installation de la caméra arrière.
2. Vous pouvez ajuster l'angle de la base pour régler la vue de l'objectif.




3. Pour éviter le vol de votre caméra de tableau de bord en stationnement, il est facile de la retirer de sa base. Déconnectez d'abord le câble de type C, puis maintenez fermement la base tout en faisant glisser lentement la caméra vers la gauche avec force.




Étape 5 :

Connectez le connecteur mâle à 4 broches de la caméra arrière au connecteur femelle à 4 broches du câble du chargeur de voiture. Faites passer le câble de la caméra arrière à travers le véhicule jusqu'à l'arrière.




Conseils :

Pour garder votre véhicule propre, nous vous recommandons d'utiliser les **clips adhésifs pour câble** pour fixer les câbles du chargeur de voiture ou de la caméra arrière sur le bord de votre véhicule.



Étape 6 :

Choisissez un endroit sur le haut de la vitre arrière, nettoyez-le bien, collez la petite étiquette statique. Ensuite, retirez un côté du **Pad adhésif 3M** à l'arrière de la caméra et fixez-le fermement à l'étiquette statique. Ajustez l'objectif en le pivotant pour changer l'angle de vue.



Fixez la caméra arrière à l'intérieur de la lunette arrière comme indiqué pour éviter une vue inversée.

L'emplacement choisi doit éviter les ombres du spoiler de la voiture, afin que la caméra puisse capturer un éclairage naturel et afficher une image plus authentique.

Étape 7 :

Démarrez le moteur de votre véhicule pour vérifier que la caméra arrière est installée correctement et fonctionne correctement.

Étape 8 :

Nettoyez les pare-brises avant/arrière et retirez les matériaux de protection des écrans LCD et des lentilles des caméras pour une vue dégagée.

GUIDE D'APPLICATION

1. Connecter la caméra de tableau de bord avec l'application

Étape 1 :

Téléchargez et installez l'application **Pelsee Cam** sur votre appareil mobile en scannant le code QR ci-dessous ou en le recherchant sur Google Play™/App Store™.



Étape 2 :

Assurez-vous que la caméra de tableau de bord est allumée et que votre appareil mobile se trouve dans un rayon de 5 mètres de la caméra.


Étape 3 :

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour activer le WiFi de la caméra de tableau de bord.




Étape 4 :

Ouvrez l'application **Pelsee Cam** et accordez les permissions nécessaires. Appuyez sur **Ajouter une caméra** pour vérifier l'assistant et commencer la connexion.



Étape 5 :

Appuyez sur **Connexion Wi-Fi** et accédez aux **Paramètres** > **WLAN** de votre appareil mobile pour rechercher le réseau **WiFi P1_Duo_*******. Entrez le mot de passe **12345678** pour terminer le processus de connexion.



Étape 6 :

Retournez à l'application et attendez la connexion. Appuyez sur **Dans la Caméra** pour accéder à la page d'accueil.




Conseils :

- ① Si une fenêtre s'affiche sur votre appareil mobile vous demandant si vous souhaitez continuer à vous connecter au WiFi de la caméra même si elle n'a pas accès à Internet, sélectionnez **Oui**. En sélectionnant **Non**, la connexion WiFi de la caméra sera interrompue.
- ② Un seul appareil mobile peut se connecter à une caméra à la fois.
- ③ Toutes les vidéos ou photos téléchargées depuis l'application seront également enregistrées dans l'**Album** sur la page principale. Appuyez sur **Paramètre** pour accéder aux options telles que **les Paramètres de l'application, Obtenir de l'aide, l'Aide et Qui sommes-nous ?**. Dans les **Paramètres** de l'application, vous pouvez changer la langue de l'application et le format de date de la caméra ; **Obtenir de l'aide** vous permet d'envoyer directement un e-mail détaillé à notre équipe en cas de problème ;

L'Aide donne accès aux questions fréquemment posées sur notre site web ; **Qui sommes-nous ?** vous permettent de vérifier et de mettre à jour la version de l'application, ainsi que de consulter le site web officiel et l'adresse e-mail.

2. Présentation de l'application



Page d'accueil



- ① État de l'enregistrement
- ② Vue en direct
- ③ Date et heure
- ④ Orientation (portrait ou paysage)
- ⑤ Basculer entre les vues de la caméra avant et arrière
- ⑥ Activation/désactivation du son
- ⑦ Démarrer/arrêter l'enregistrement
- ⑧ Prendre une photo
- ⑨ Vidéos enregistrées et images capturées
- ⑩ Paramètres détaillés de la caméra

Fichier caméra

Pour visualiser et gérer vos **fichiers de caméra**, appuyez sur Fichier caméra sur la page d'accueil. À partir de là, vous pouvez voir toutes vos vidéos et photos, et sélectionner un fichier à supprimer ou télécharger.



- ① **Boucle** : Vidéos standards de la caméra avant et arrière
Instantané : Photos prises par les caméras avant et arrière
Verrouillé : Vidéos verrouillées des caméras avant et arrière
F : Vidéos ou photos de la caméra avant
R : Vidéos ou photos de la caméra arrière
- ② Touchez **Sélectionnez** dans le coin supérieur droit pour sélectionner le(s) fichier(s) à télécharger sur votre appareil mobile ou supprimer le(s) fichier(s). Après avoir téléchargé le(s) fichier(s), vous pouvez les modifier ou les partager directement sur les réseaux sociaux.

Paramètres

Appuyez sur **Paramètres de la caméra** sur la page d'accueil pour vérifier et modifier les paramètres de votre caméra embarquée.



① Enregistrement du son

Activer ou désactiver l'audio lors de l'enregistrement des vidéos.

② Volume du haut-parleur

Définir le volume du haut-parleur de la caméra.

③ Résolution vidéo

Vous pouvez régler la résolution de la caméra frontale sur trois options différentes.

④ Options d'enregistrement en boucle

Modifier la durée d'enregistrement de chaque vidéo. La durée d'enregistrement est réglée par défaut à 1 minute. Vous pouvez choisir entre **1Minute(s)**, **2Minutes** et **3Minutes**.

⑤ Anti-scintillement

Modifier la fréquence de la source lumineuse entre 50HZ et 60HZ.

⑥ Filigrane vidéo

Afficher ou masquer le filigrane de date et d'heure sur les vidéos enregistrées et les photos capturées.

⑦ Retournement d'image

Inverser l'image de la caméra arrière horizontalement pour changer l'orientation entre la gauche et la droite.

⑧ Détection des collisions

Régler la sensibilité du capteur G pour la détection des collisions pendant la conduite. Vous pouvez choisir parmi les options **High**, **Middle**, **Low** et **Fermer** selon vos besoins. Si vous sélectionnez **High** (Low), la caméra verrouillera automatiquement la vidéo en cours lorsque votre voiture sera impliquée dans une collision **mineure (grave)**. Un point jaune clignotant dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD indiquera que la caméra verrouille la vidéo en cours.

⑨ Temps d'arrêt automatique de l'écran

Définissez une heure désignée pour l'extinction automatique de l'écran.

⑩ Date Format

Définir le format de date pour la caméra de tableau de bord.

⑪ Temps de 24 heures

Définir le format d'heure pour la caméra de tableau de bord.

12 Contrôle vocal

Activer ou désactiver la fonction de commande vocale. Cette caméra peut être contrôlée via quatre commandes vocales, notamment **Turn on Audio**, **Turn off Audio**, **Lock the Video** et **Take Photo**.

REMARQUE :

Si vous avez installé un kit de câblage (vendu séparément) pour la caméra embarquée, l'option Surveillance du stationnement sera disponible. Ce mode peut être activé lorsque votre véhicule est stationné, et vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité pour la détection des collisions. De plus, la vidéo accélérée en temps réel peut également être disponible. Veuillez contacter l'équipe du service clientèle de Pelsee pour plus d'informations.

13 Nom de Wi-Fi

Vérifier et modifier le nom du réseau Wi-Fi de la caméra.

14 Mot de passe du Wi-Fi

Vérifier et modifier le mot de passe du réseau Wi-Fi de la caméra.

15 Version du micrologiciel

Vérifier la version du micrologiciel de la caméra embarquée.

16 Formater la carte SD

Formater la carte mémoire.

17 Réinitialisation

Restaurer les paramètres d'usine de la caméra embarquée.

SPÉCIFICATION

Carte mémoire	Prend en charge jusqu'à 256 Go
Résolution (caméra avant)	4K
Résolution (caméra arrière)	1080P
Format vidéo	TS
Format photo	JPG
Température de stockage	-30°C à +85°C
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C

AVERTTISSEMENT

SI LE TYPE DE BATTERIE EST INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'EXPLOSION.
JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS



Le symbole indique la tension DC



RECYCLER

Ce produit porte un symbole de classification sélective pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que le produit doit être éliminé conformément à la directive européenne 2012/19 / UE afin d'être recyclé ou démonté afin de minimiser son impact sur l'environnement. L'utilisateur a le choix de remettre son produit à un organisme de recyclage compétent ou au détaillant lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.

Ce produit peut être utilisé dans les États membres de l'Union européenne.

Déclaration de conformité de l'UE : Shenzhen Vycol-Glint Innovations Technology co., Ltd déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

GLOBAL ONE SOLUTION LTD

EC **REP** Address: 6 rue d'Armaillé 75017 Paris
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com

GLOBAL STAR UK SOLUTION LTD

UK **REP** Address: 7 COPPERFIELD ROAD COVENTRY, WEST
MIDLANDS, ENGLAND UNITED KINGDOM CV2 4AQ
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com

Estimado/a cliente,

¡Gracias por elegir **Pelsee** como tu marca preferida!

Sinceramente, esperamos que disfrutes usando nuestro producto tanto como nosotros.

Si llegas a encontrar algún problema mientras usas el producto o si tienes alguna idea sobre cómo podemos mejorarlo, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Puedes contactarnos a través de nuestra página web oficial en **www.pelsee.com** o enviándonos un correo electrónico a **support@pelsee.com**. Nuestro dedicado equipo de soporte estará encantado de ayudarte a encontrar una solución que satisfaga tus necesidades lo más rápido posible.

Atentamente,
Equipo Pelsee


ESPAÑOL

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para prevenir lesiones o daños, por favor lee y sigue estas precauciones de seguridad:

1. Lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto y guárdalo en un lugar seguro para consultas futuras.
2. Utiliza solo los accesorios originales proporcionados por el fabricante.
3. Retira la película de protección de la pantalla LCD y las lentes antes de usar el producto.
4. NO intentes desmontar, modificar o reparar el producto tú mismo. Solicita ayuda al fabricante o a una persona cualificada similar para evitar riesgos. Después de la reparación, realiza una verificación de seguridad para asegurarte de que el producto funciona correctamente.
5. Este producto no debe colocarse en un lugar que pueda afectar el despliegue de las bolsas de aire y no debe obstruir la visión del conductor.
6. Si hay un mal funcionamiento o una anomalía, como humo u olor extraño, deja de usar el producto de inmediato, luego corta la fuente de alimentación y contáctanos.
7. NUNCA instales la unidad en un lugar expuesto a la luz solar directa o a temperaturas extremadamente altas. La temperatura de funcionamiento de este producto varía de -10°C (14°F) a 60°C (140°F).
8. ¡Conduce con seguridad! NUNCA utilices la aplicación y el producto mientras conduces para evitar accidentes de tráfico causados por distracciones. Asegúrate de estacionar el automóvil en un lugar seguro antes de operar.
9. Este producto debe estar correctamente montado antes de conducir.


QUÉ INCLUYE



Cámara de tablero
Mini WiFi




Cámara trasera
(19.7 pies/6 metros)



Cargador para automóvil
(11.5 pies/3.5 metros)



Clip adhesivo para
cables x4



Destornillador
x1



Herramienta de
apertura fácil



Almohadilla adhesiva
(2 en Cámaras)



Paño de limpieza




Pegatina estática
x4



Manual de usuario

CONOCE TU CÁMARA DE TABLERO


Cámara de tablero



Función del botón de encendido:

- ① Presiona este botón una vez para verificar la vista en vivo desde la cámara trasera si la has instalado.
- ② Presiona este botón dos veces para ver la fecha y hora.
- ③ Presiona este botón tres veces para activar el WiFi de la cámara.
- ④ Presiona este botón por cuarta vez para volver a la interfaz de grabación.
- ⑤ Mantén presionado este botón durante 3 segundos para apagar/encender manualmente la cámara.
- ⑥ Mantén presionado este botón durante 8 segundos para restaurar la cámara a la configuración de fábrica.
- ⑦ Después de instalar una tarjeta de memoria en la cámara para el tablero, presiona este botón una vez para formatear la tarjeta.

Pantalla LCD




- ① Estado de grabación:
Destello rojo: grabando videos estándar
Destello amarillo: bloquear el video actual
- ② Estado de la tarjeta de memoria
- ③ Encendido/Apagado del micrófono
- ④ Estado de la conexión WiFi:
WiFi no conectado: gris
WiFi conectado: verde

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1:

Para comenzar, inserta una tarjeta de memoria en la cámara para el tablero. Esta cámara puede utilizar una tarjeta con una capacidad de hasta 256 GB.



Consejos:

1. Encienda la cámara, presione una vez para formatear la tarjeta de memoria o elija otras dos opciones de formateo.
Opción 1: Inserta la tarjeta en un lector y conéctalo a la computadora para formatearla en FAT32.
Opción 2: Tras conectar la cámara a Pelsee Cam, coloca la tarjeta en la cámara y ve a la aplicación **Pelsee Cam > Ajustes de la cámara > Formatear tarjeta SD** para formatear la tarjeta.
2. Para garantizar una grabación de video fluida, utiliza una tarjeta de memoria de clase 10 o de mayor velocidad de una marca confiable.
3. Para evitar daños, no retire o instale la tarjeta con la cámara encendida.
4. Las tarjetas de memoria tienen una vida limitada. Si dejan de funcionar después de múltiples reescrituras, reemplace la tarjeta.
5. Para un rendimiento constante, formatee regularmente la tarjeta, idealmente una vez al mes.

Paso 2:

Apaga el motor de tu vehículo y busca un lugar adecuado en el parabrisas delantero para colocar la cámara de tablero. Usa el paño de limpieza proporcionado para limpiar el lugar y adhiere la pegatina estática más grande en él.


Paso 3:

Despegue un lado de la almohadilla adhesiva 3M en la base de la cámara y fije la base a la etiqueta estática. Al montar la cámara en el soporte estático, asegúrese de que la lente esté posicionada fuera del área cubierta por la etiqueta para obtener una vista clara.




Paso 4:

Conecta el conector **Tipo-C** del cargador para automóvil al **puerto Tipo-C** de la cámara y enchufa el otro extremo en el encendedor de cigarrillos de tu vehículo.



Consejos:

1. Después de la instalación, enciende el motor de tu vehículo para asegurarte de que la cámara de tablero se encienda y grabe automáticamente. Si lo hace, apaga el motor y procede a instalar la cámara trasera.
2. Puedes ajustar el ángulo de la base para ajustar la vista de la lente.




3. Para evitar el robo de tu cámara de tablero mientras está estacionada, puedes quitarla fácilmente de la base. Para hacerlo, desconecta primero el cable Tipo-C, luego presiona firmemente y sostén la base mientras deslizas lentamente la cámara de tablero hacia la izquierda con fuerza.




Paso 5:

Conecta el conector macho de 4 pines de la cámara trasera al conector hembra de 4 pines del cable del cargador para automóvil. Pasa el cable de la cámara trasera a través del vehículo hasta la parte trasera.




Consejos:

Para mantener ordenado tu vehículo, recomendamos utilizar los **clips adhesivos para cables** proporcionados para fijar los cables del cargador para automóvil o de la cámara trasera sobre el borde de tu vehículo.



Paso 6:

Elija un lugar en la parte superior del parabrisas trasero, límpielo bien e coloque la pegatina más pequeña. Luego, despegue un lado de la **almohadilla adhesiva 3M** en la cámara trasera y fíjelo a la pegatina estática. Ajuste el objetivo girándolo para cambiar el ángulo.



Coloca la cámara trasera dentro del parabrisas trasero como se muestra para evitar una vista invertida.

El lugar seleccionado debe evitar las sombras del spoiler del coche, para que la cámara pueda capturar la iluminación natural y mostrar una imagen más auténtica.

Paso 7:

Arranque el motor de su vehículo para verificar que la cámara trasera esté instalada correctamente y funcione correctamente.

Paso 8:

Limpie los parabrisas delanteros/traseros y retire los materiales protectores de las pantallas LCD y las lentes de las cámaras para una vista clara.

GUÍA DE USO DE LA APLICACIÓN

Conectar la cámara de tablero con la aplicación

Paso 1:

Descarga e instala la aplicación **Pelsee Cam** en tu dispositivo móvil escaneando el código QR a continuación o buscándola en Google Play™/App Store™.



Paso 2:

Asegúrate de que la cámara de tablero esté encendida y que tu dispositivo móvil esté dentro de los 5 metros de distancia de la cámara.



Paso 3:

Presiona el botón de encendido tres veces para activar el WiFi de la cámara de tablero.




Paso 4:

Abre la aplicación **Pelsee Cam** y otorga los permisos necesarios. Toca en **Añadir cámara** para verificar el asistente y comenzar a conectar.



Paso 5:

Toca en **Connect Wi Fi** y ve a la configuración **WLAN > Ajustes** de tu dispositivo móvil para buscar la red **WiFi P1_Duo_*******. Ingresa la contraseña **12345678** para completar el proceso de conexión.



Paso 6:

Regresa a la aplicación y espera a que se establezca la conexión. Toca en **Conectar la cámara** para entrar a la página de inicio.




💡 Consejos:

- ① Si aparece una ventana en tu dispositivo móvil preguntando si deseas continuar conectándote al WiFi de la cámara aunque no tenga acceso a Internet, selecciona **Sí**. Seleccionar **No** desconectará el WiFi de la cámara.
- ② Solo un dispositivo móvil puede conectarse a una cámara a la vez.
- ③ Cualquier video o foto descargados desde la aplicación también se guardarán en el **Álbum** de la página principal. Toca en **Más** para acceder a opciones como **Configuración de la aplicación**, **Comentarios**, **Ayuda** y **Acerca de nosotros**. En **Configuración de la aplicación**, puedes cambiar el idioma de la aplicación y el formato de fecha de la cámara; **Comentarios** te permite enviar directamente un correo electrónico sobre cualquier problema detallado; **Ayuda** proporciona acceso a preguntas frecuentes en nuestro sitio web; **Acerca de nosotros** te permite verificar y actualizar la versión de la aplicación, y ver el sitio web oficial y la dirección de correo electrónico.

2. Descripción general de la aplicación


Página de inicio



- 1 Estado de grabación
- 2 Vista en vivo
- 3 Fecha y hora
- 4 Orientación (vertical u horizontal)
- 5 Cambiar la vista de las cámaras frontal y trasera
- 6 Activar/Desactivar audio
- 7 Iniciar/Detener grabación
- 8 Tomar foto
- 9 Videos grabados e imágenes capturadas
- 10 Configuración detallada de la cámara

Archivos de la cámara


Para ver y administrar los archivos de la cámara, toca en **Archivos de la cámara** en la página de inicio. Desde aquí, puedes ver todos tus videos y fotos, y seleccionar un archivo para eliminarlo o descargarlo.



- 1 Archivo:** Videos estándar de las cámaras frontal y trasera.
Instantáne: Fotos capturadas de las cámaras frontal y trasera.
Bloqueo: Videos bloqueados de las cámaras frontal y trasera.
F: Videos o fotos de la cámara frontal.
R: Videos o fotos de la cámara trasera.
- 2** Toca en **Seleccione** en la esquina superior derecha para seleccionar el/los archivo(s) y descargarlo(s) en tu dispositivo móvil o eliminar el/los archivo(s). Después de descargar el/los archivo(s), puedes editarlo(s) o compartirlo(s) directamente en redes sociales.

Ajustes

Toca en Ajustes de la cámara en la página de inicio para verificar y cambiar la configuración de tu cámara de tablero.



① Grabación de sonido

Activa o desactiva el audio al grabar videos.

② Volumen del altavoz

Ajusta el volumen del altavoz de la cámara.

③ Resolución de video

Puedes ajustar la resolución de la cámara frontal en tres opciones diferentes.

④ Opciones de grabación en bucle

Cambia el tiempo de grabación de cada video. El tiempo de grabación se establece en 1 minuto de forma predeterminada. Puedes elegir entre **1Min**, **2Min** y **3Min**.

⑤ Antiparpadeo

Cambia la frecuencia de la fuente de luz entre 50Hz y 60Hz.

⑥ Marca de agua de vídeo

Muestra u oculta la marca de agua de fecha y hora en los videos grabados y las fotos capturadas.

⑦ Voltear la imagen

Voltea la vista de la cámara trasera horizontalmente para cambiar la orientación entre izquierda y derecha.

⑧ Detección de colisiones

Ajusta la sensibilidad del sensor G para la detección de colisiones mientras conduces. Puedes seleccionar entre **High**, **Middle**, **Low** y **Off** según sea necesario. Si seleccionas **High (Low)**, la cámara bloqueará automáticamente el video actual cuando tu automóvil encuentre una

colisión **menor (grave)**. Se mostrará un punto amarillo intermitente en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD, indicando que la cámara está bloqueando el video actual.

⑨ **Tiempo de apagado automático de la pantalla**

Establece una hora designada para el apagado automático de la pantalla.

⑩ **Formato de la fecha**

Establecer el formato de fecha para la cámara de salpicadero.

⑪ **Hora de 24 horas**

Establecer el formato de hora para la cámara del salpicadero.

⑫ **Control de voz**

Activa o desactiva la función de control de voz. Esta cámara puede ser controlada a través de cuatro comandos de voz, que incluyen **Turn on Audio**, **Turn off Audio**, **Lock the Video** y **Take Photo**.

NOTA:

Si has instalado un kit de cableado (se vende por separado) para la cámara de tablero, la opción de Monitoreo de estacionamiento estará disponible para que la uses. Este modo se puede activar cuando tu vehículo está estacionado, y puedes ajustar el nivel de sensibilidad para la detección de colisiones. Además, es posible que también esté disponible el video en lapso de tiempo. Comunícate con el equipo de servicio al cliente de Pelsee para obtener más información.

⑬ **Nombre de Wi-Fi**

Verifica y cambia el nombre de Wi-Fi de la cámara.

⑭ **Contraseña de Wi-Fi**

Verifica y cambia la contraseña de Wi-Fi de la cámara.

15 Versión del firmware

Verifica la versión del firmware de la cámara de tablero.

16 Formatear tarjeta SD

Formatea la tarjeta de memoria.

17 Restablecer

Restaura la cámara de tablero a la configuración de fábrica.

ESPECIFICACIONES

Tarjeta de memoria	Admite hasta 256 GB
Resolución (Cámara frontal)	4K
Resolución (Cámara trasera)	1080P
Formato de video	TS
Formato de foto	JPG
Temperatura de almacenamiento	-30°C a +85°C
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +60°C

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES

 El símbolo indica voltaje DC.



COLECCIÓN DIFERENCIADA

Este producto lleva el símbolo de selección selectiva para residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto debe ser manejado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario tiene la opción de entregar su producto a una organización competente de reciclaje o al minorista cuando compra un nuevo equipo eléctrico o electrónico. Este producto se puede utilizar en los Estados miembros de la Unión Europea.

Declaración de conformidad de la UE: Shenzhen Vycol-Glint Innovations Technology co., Ltd declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



GLOBAL ONE SOLUTION LTD
Address: 6 rue d'Armaillé 75017 Paris
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com



GLOBAL STAR UK SOLUTION LTD
Address: 7 COPPERFIELD ROAD COVENTRY, WEST
MIDLANDS, ENGLAND UNITED KINGDOM CV2 4AQ
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie **Pelsee** als Ihre bevorzugte Marke gewählt haben! Wir hoffen aufrichtig, dass Ihnen die Verwendung unseres Produkts genauso viel Freude bereitet wie uns.

Falls Sie während der Nutzung des Produkts auf Probleme stoßen oder Ideen haben, wie wir es verbessern können, zögern Sie bitte nicht, mit uns in Kontakt zu treten. Sie können uns über unsere offizielle Website unter **www.pelsee.com** erreichen oder uns eine E-Mail an **support@pelsee.com** senden. Unser engagiertes Support-Team wird sich freuen, Ihnen schnellstmöglich bei der Suche nach einer Lösung zu helfen, die Ihre Zufriedenheit erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Pelsee Team


DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE

Um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie sie:

1. Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie sicher auf, um sie bei Bedarf nachschlagen zu können.
2. Verwenden Sie nur das Originalzubehör, das vom Hersteller bereitgestellt wird.
3. Entfernen Sie vor der Verwendung des Produkts die Schutzfolie von LCD-Display und Linsen.
4. **VERSUCHEN SIE NICHT**, das Produkt selbst auseinanderzunehmen, zu verändern oder zu reparieren. Bitten Sie um Hilfe beim Hersteller oder einer qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden. Nach der Reparatur führen Sie bitte eine Sicherheitsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
5. Dieses Produkt darf nicht an einem Ort platziert werden, der die Entfaltung der Airbags beeinträchtigen könnte, und darf nicht die Sicht des Fahrers behindern.
6. Bei Fehlfunktionen oder Unregelmäßigkeiten wie Rauch oder seltsamem Geruch stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, schalten Sie die Stromversorgung ab und kontaktieren Sie uns.
7. Installieren Sie das Gerät **NIE** an einem Ort, der direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt ist. Die Betriebstemperatur dieses Produkts liegt zwischen -10°C und 60°C.
8. Fahren Sie sicher! Bedienen Sie die App und das Produkt **NIE** während der Fahrt, um Unfälle aufgrund von Ablenkungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort abstellen, bevor Sie das Produkt bedienen.
9. Dieses Produkt muss vor der Fahrt sicher befestigt werden.


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Mini-WLAN-Dash-Kamera




Rückkamera
(6 m)



Autoladegerät
(3,5 m)



Klebender Kabelclip
x4



Schraubendreher
x1




Einfaches
Hebelwerkzeug



Klebeband
(2 auf den Kameras)



Reinigungstuch




Statischer Aufkleber
x4



Benutzerhandbuch

KENNE DEINE DASHCAM

Dashcam




Funktion der Ein-/Aus-Taste

- ① Drücken Sie diese Taste einmal, um die Live-Ansicht von der Rückkamera anzuzeigen, wenn Sie diese installiert haben.
- ② Drücken Sie diese Taste zweimal, um das Datum und die Uhrzeit anzuzeigen.
- ③ Drücken Sie diese Taste dreimal, um das WLAN der Kamera einzuschalten.
- ④ Drücken Sie diese Taste zum vierten Mal, um zur Aufnahmeschnittstelle zurückzukehren.
- ⑤ Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera manuell ein-/auszuschalten.

- ⑥ Halten Sie diese Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
- ⑦ Nachdem Sie eine Speicherkarte in die Dash-Kamera eingesetzt haben, drücken Sie einmal diesen Knopf, um die Karte zu formatieren.

LCD-Display




- ① **1. Aufnahmezustand:**
Rot blinkend: Standardvideos werden
aufgezeichnet Gelb blinkend: Aktuelles Video sperren
- ② **Speicherkartenstatus**
- ③ **Mikrofon Ein/Aus**
- ④ **WLAN-Verbindungsstatus:**
WLAN nicht verbunden: Grau
WLAN verbunden: Grün

INSTALLATIONSANLEITUNG

Schritt 1:

Legen Sie zunächst eine Speicherkarte in die Dashcam ein. Diese Dashcam kann eine Karte mit einer Kapazität von bis zu 256 GB verwenden.



Tipps:

1. Schalten Sie die Kamera ein, drücken Sie einmal zum Kartenformatieren oder wählen Sie zwei weitere Formatierungsoptionen.
Option 1: Setzen Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser ein und verbinden Sie diesen mit dem Computer, um die Karte im FAT32-Format zu formatieren.
Option 2: Nach Verbindung der Kamera mit der Pelsee Cam App, legen Sie die Speicherkarte in die Dashcam ein und gehen Sie in die **Pelsee Cam App > Kamera-Einstellungen > SD-Karte formatieren**, um die Karte zu formatieren.
2. Verwenden Sie zur reibungslosen Videoaufzeichnung eine renommierte Speicherkarte der Klasse 10 oder höher.
3. Um die Karte nicht zu beschädigen, bitte nicht während des eingeschalteten Zustands entfernen oder einsetzen.
4. Speicherkarten haben eine begrenzte Lebensdauer und können nach vielen Überschreibungen unbrauchbar werden. Bitte ersetzen Sie die Karte in diesem Fall.
5. Für konstante Leistung ist es ratsam, die Speicherkarte regelmäßig zu formatieren. Wir empfehlen dies monatlich.

Schritt 2:

Schalten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs aus und suchen Sie einen geeigneten Ort auf der Vorderseite der Windschutzscheibe, um die Dashcam anzubringen. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungstuch, um die Stelle zu reinigen, und befestigen Sie den größeren statischen Aufkleber darauf.


Schritt 3:

Lösen Sie eine Seite des **3M-Klebeband** an der Basis der Kamera ab und befestigen Sie die Basis am statischen Aufkleber. Beim Anbringen der Kamera am statischen Stapler stellen Sie sicher, dass die Linse außerhalb des Bereichs liegt, der vom Aufkleber abgedeckt ist, um eine klare Sicht zu erhalten.




Schritt 4:

Verbinden Sie den **Typ-C-Anschluss** des **Autoladegerät** mit dem **Typ-C-Anschluss** an der Kamera und stecken Sie das andere Ende in den **Zigarettenanzünder** Ihres Fahrzeugs.



💡 Tipps:

1. Nach der Installation starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass die Dashcam eingeschaltet wird und automatisch aufzeichnet. Wenn dies der Fall ist, stoppen Sie den Motor und fahren Sie mit der Installation der Rückkamera fort.
2. Sie können den Winkel der Basis anpassen, um den Blickwinkel der Linse anzupassen.




3. Um zu verhindern, dass Ihre Dashcam während des Parkens gestohlen wird, können Sie sie problemlos von der Basis entfernen. Um sie von der Basis zu lösen, trennen Sie zuerst das Type-C-Kabel, drücken dann fest auf die Basis und halten sie gedrückt, während Sie die Dashcam langsam mit Kraft nach links schieben.



Schritt 5:

Verbinden Sie den 4-poligen Stecker der Rückkamera mit dem 4-poligen Buchsenstecker des Autoladekabels. Verlegen Sie das Kabel der Rückkamera durch das Fahrzeug zum hinteren Teil.




💡 Tipps:

Um Ihr Fahrzeug ordentlich zu halten, empfehlen wir die Verwendung der mitgelieferten **klebenden Kabelclips**, um die Kabel des Autoladegeräts oder der Rückkamera über den Fahrzeugrand zu fixieren.



Schritt 6:

Wählen Sie einen geeigneten Ort im oberen Bereich der Heckscheibe Ihres Fahrzeugs aus, reinigen Sie ihn gründlich und kleben Sie den kleineren statischen Aufkleber darauf. Entfernen Sie dann eine Seite des **3M-Klebepad** an der Rückseite der Kamera und befestigen Sie es sicher am statischen Aufkleber. Das Kameraobjektiv kann durch Drehen angepasst werden, um den Betrachtungswinkel zu ändern.



Befestigen Sie die Rückkamera wie gezeigt an der Innenseite der Heckscheibe, um eine umgekehrte Ansicht zu vermeiden.

Der ausgewählte Ort sollte den Schatten des Spoilers des Autos vermeiden, damit die Kamera natürliches Licht einfangen und ein authentischeres Bild anzeigen kann.

Schritt 7:

Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs, um zu überprüfen, ob die Rückfahrkamera korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert.

Schritt 8:

Reinigen Sie die vorderen/hinteren Windschutzscheiben und entfernen Sie Schutzmaterialien von den LCD-Bildschirmen und den Kameraobjektiven für eine klare Sicht.

APP-NUTZUNGSANLEITUNG

1. Verbinden Sie die Dashcam mit der App

Schritt 1:

Laden Sie die **Pelsee Cam App** auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie sie, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen oder im Google Play™/App Store™ danach suchen.




Schritt 2:

Stellen Sie sicher, dass die Dashcam eingeschaltet ist und sich Ihr Mobilgerät innerhalb von 5 Metern Entfernung zur Kamera befindet.



Schritt 3:

Drücken Sie dreimal die Ein-/Aus-Taste, um das WLAN der Dashcam zu aktivieren.





Schritt 4:

Öffnen Sie die **Pelsee Cam App** und gewähren Sie die erforderlichen **Berechtigungen**. Tippen Sie auf Kamera hinzufügen, um den Assistenten zu überprüfen und mit der Verbindung zu beginnen.



Schritt 5:

Tippen Sie auf Wi-Fi verbinden und gehen Sie zu **Einstellungen > WLAN** auf Ihrem Mobilgerät, um nach dem **P1_Duo_***** WLAN** zu suchen. Geben Sie das Passwort **12345678** ein, um den Verbindungsprozess abzuschließen.



Schritt 6:

Kehren Sie zur App zurück und warten Sie auf die Verbindung. Tippen Sie auf **Kamera verbinden**, um zur Startseite zu gelangen.




Tipps:

- ① Wenn auf Ihrem Mobilgerät ein Fenster angezeigt wird, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Verbindung zum KamerawLAN trotz fehlendem Internetzugang fortsetzen möchten, wählen Sie **Ja**. Wenn Sie **Nein** wählen, wird das WLAN der Kamera getrennt.
- ② Nur ein Mobilgerät kann gleichzeitig mit einer Kamera verbunden sein.
- ③ Alle von der App heruntergeladenen Videos oder Fotos werden auch im **Album** auf der Hauptseite gespeichert. Tippen Sie auf **Mehr**, um auf Optionen wie **App-Einstellungen**, **Rückmeldung**, **Hilfe** und **Über** uns zuzugreifen. In den **App-Einstellungen** können Sie die Sprache der App und das Datumsformat der Kamera ändern. Über **Rückmeldung** können Sie uns direkt eine E-Mail mit detaillierten Fragen senden. **Hilfe** bietet Zugriff auf häufig gestellte Fragen auf unserer Website. **Über** uns können Sie die App-Version überprüfen und aktualisieren sowie die offizielle Website und die E-Mail-Adresse anzeigen.

2. App-Übersicht


Startseite



- ① Aufnahmezustand
- ② Live-Ansicht
- ③ Datum und Uhrzeit
- ④ Ausrichtung (Hochformat oder Querformat)
- ⑤ Ansicht der Front- und Rückkamera wechseln
- ⑥ Audio ein/aus
- ⑦ Aufnahme starten/stoppen
- ⑧ Foto aufnehmen
- ⑨ Aufgenommene Videos und Fotos
- ⑩ Detaillierte Kameraeinstellungen

Kamera-Datei


Um Ihre Kameradateien anzusehen und zu verwalten, tippen Sie auf **Kamera-Datei** auf der Startseite. Hier können Sie alle Ihre Videos und Fotos sehen und eine Datei zum Löschen oder Herunterladen auswählen.



- ① **Schleife-Datei:** Standardvideos von den Front- und Rückkameras
Schnappschuss: Aufgenommene Fotos von den Front- und Rückkameras
Verriegelt: Gesperrte Videos von den Front- und Rückkameras
F: Videos oder Fotos von der Frontkamera
R: Videos oder Fotos von der Rückkamera
- ② Tippen Sie oben rechts auf **Wählen Sie**, um die Datei(en) auszuwählen, die Sie auf Ihr Mobilgerät herunterladen oder löschen möchten. Nach dem Herunterladen der Datei(en) können Sie sie bearbeiten oder direkt in sozialen Medien teilen.

Einstellungen

Tippen Sie auf Kamera-Einstellungen auf der Startseite, um die Einstellungen Ihrer Dash-Kamera zu überprüfen und zu ändern.



① Tonaufnahme

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Ton bei der Aufnahme von Videos.

② Lautsprecher Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers für die Kamera ein.

③ Video-Auflösung

Sie können die Auflösung der Frontkamera aus drei verschiedenen Optionen einstellen.

④ Schleifenaufzeichnung

Ändern Sie die Aufnahmezeit für jedes Video. Die Aufnahmezeit ist standardmäßig auf 1 Minute eingestellt. Sie können zwischen **1Minute**, **2Minute** und **3Minute** wählen.

⑤ Anti-Flimmern

Ändern Sie die Lichtquellenfrequenz zwischen 50 Hz und 60 Hz.

⑥ Video-Wasserzeichen

Zeigen oder verbergen Sie das Datum und die Uhrzeit als Wasserzeichen auf den aufgezeichneten Videos und aufgenommenen Fotos.

⑦ Bild kippen

Drehen Sie die Ansicht der Rückkamera horizontal um und ändern Sie die Ausrichtung zwischen links und rechts.

⑧ Kollisionsabfrage

Stellen Sie die Empfindlichkeit des G-Sensors für die Kollisionserkennung während der Fahrt ein. Sie können zwischen **Niedrig**, **Middle**, **High** und **Schließen** wählen. Wenn Sie **High (Niedrig)** auswählen, sperrt die Kamera automatisch das aktuelle Video, wenn Ihr Auto eine **geringfügige (schwere)** Kollision erleidet. In der oberen linken Ecke des LCD-Displays wird ein blinkender gelber Punkt angezeigt, der darauf hinweist, dass die Kamera das aktuelle Video sperrt.

⑨ Automatische Bildschirmabschaltzeit

Legen Sie eine festgelegte Zeit fest, nach der der Bildschirm automatisch ausgeschaltet wird.

⑩ Datumsformat

Das Datumsformat für die Dash-Kamera festlegen.

⑪ 24-Stunden-Zeit

Das Zeitformat für die Dash-Kamera einstellen.

⑫ Sprachsteuerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Sprachsteuerungsfunktion. Diese Kamera kann über vier Sprachbefehle gesteuert werden, darunter **Turn on Audio**, **Turn off Audio**, **Lock the Video** und **Take Photo**.

HINWEIS:

Wenn Sie ein separates Hardwire-Kit für die Dash-Kamera installiert haben (separat erhältlich), steht Ihnen der Parkmodus zur Verfügung. Dieser Modus kann aktiviert werden, wenn Ihr Fahrzeug geparkt ist, und Sie können den Empfindlichkeitsgrad für die Kollisionserkennung einstellen. Möglicherweise steht auch ein Zeitraffervideo zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie das Pelsee-Kundendienstteam für weitere Informationen.

⑬ Wi-Fi-Name

Überprüfen und ändern Sie den WiFi-Namen der Kamera.

⑭ Wi-Fi-Kennwort

Überprüfen und ändern Sie das WiFi-Passwort der Kamera.

15 Firmware-Version

Überprüfen Sie die Firmware-Version der Dash-Kamera.

16 SD-Karte formatieren

Formatieren Sie die Speicherkarte.

17 Zurücksetzen

Setzen Sie die Dash-Kamera auf die Werkseinstellungen zurück.

SPEZIFIKATIONEN

Speicherkarte	unterstützt bis zu 256 GB
Auflösung (Frontkamera)	4K
Auflösung (Rückkamera)	1080P
Videoformat	TS
Fotoformat	JPG
Lagertemperatur	-30°C bis + 85°C
Betriebstemperatur	-10°C bis +60°C

WARNUNG

WENN DER BATTERIETYP FALSCH IST, BESTEHT EIN RISIKODER EXPLOSION.
ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN



Das Symbol zeigt die Gleichspannung an



RECYCLER

Dieses Produkt trägt ein selektives Klassifizierungssymbol für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU entsorgt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Händler zu übergeben, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

Dieses Produkt kann in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verwendet werden.
EU-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Shenzhen Vycol-Glint Innovations Technology co., Ltd, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



GLOBAL ONE SOLUTION LTD
Address: 6 rue d'Armaillé 75017 Paris
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com



GLOBAL STAR UK SOLUTION LTD
Address: 7 COPPERFIELD ROAD COVENTRY, WEST
MIDLANDS, ENGLAND UNITED KINGDOM CV2 4AQ
E-Mail: GstarUK.service@hotmail.com

Manufacturer:

Shenzhen Vycol-Glint Innovations Technology co., ltd

Address:

No. 26, Gangsheng Road. Building A, Room 509, Bao'an District,
Shenzhen, Guangdong